



- ① Gurtkraftbegrenzer in der Gurtrolle mit Begrenzung der auf den Brustkorb wirkenden Kräfte
- ② Gurtstraffer – Begrenzung der auf das Becken wirkenden Kräfte

- ③ Gurtstraffer im Gurtschloss
- ④ Gurtstraffer mit Begrenzung der auf den Brustkorb wirkenden Kräfte
- ⑤ Anti-submarining Gurtschlösser- verhindern das „Durchtauchen“ des Beckens unter dem Beckengurteil
- ⑥ Seitenairbags für den Brustkorbbereich

- ⑦ Selbststellende Frontairbags (Kraft und Größe der Entfaltung orientiert sich an unterschiedlichen Parametern wie Unfallschwere, Kollisionsart, Gewicht des Insassen)
- ⑧ Windowbags für den Kopf (durchgängig für 1. UND 2. Sitzreihe)
- ⑨ Sensor für die Sitzposition
- ⑩ Deaktivierung für Beifahrerairbag
- ⑪ ISOFIX-Ankerpunkte
- ⑫ Airbagsteuergerät samt Auslösesensoren